


TSV 172P 173P 174P 175P



Position:	Benämning:	Artikel nr:	Antal
1	Ytterrör, Utgått		
2	Lagerbussning, inre	01812	1
3	Lagerbussning, yttre	01813	1
4	Smörjnippel	01152	2
5	Fäste för stödben	17866	1
6	Innerrör	19737	1
9	Fyrkantstång 175 mm	19736	1
12	Gummibuffert	01455	1
17	Stötdämpare	16486	1
20	Kulkoppling WW200 B5	10.152	1
	Distanshylsa t. kulkoppling dia: 45/50	372462	1
35	Gummibälg	01578	1
36	Låsband	01304	1
40	Spännstift 12x70	10808	1
45	Bromsarm komplett	15168/69	1+1
46	Nav för bromsarm	15814	2
47	Medbringare	15757	2
48	Nav för medbringare	15813	2
49	Dragok, gänga M8	15723	1
70	Handbromsspak komplett	23472	1
71	Spärrhake	16222	1
	Spännstift 7x15	16223	1
72	Segment	16224	1
73	Tryckstång	19742	1
74	Fjäder	13555	1
75	Tryckknapp	01858	1
76	Säkringsfjäder	16228	1
77	Distanshylsa	11947	2
78	Säkerhetsmutter M8	12084	2
90	Säkerhetswire	15426	1
91	Bult M10x25	00852	1
93	Utlösningstapp	16608	1

TSV 174P 175P



Position:	Benämning:	Artikel nr:	Antal/Axel
2	Bromssköld, vänster	12362	1
	Bromssköld, höger	12363	1
10	Typskylt vänster BAN 201/1	12426	1
	Typskylt höger BAN 201/1	12427	1
11	Nit	00590	2
12	Nock, vänster	14937	1
	Nock, höger	14938	1
13	Lagerbult	11818	2
14	Dragfjäder, för nock	11695	2
15	Cyl. Tapp med krage	11812	2
16	Bladfjäder	14971	2
17	Tryckkolv	11819	2
18	Tallriksfjäder	11696	4
19	Justermutter	11824	2
20	Justerskruv	16781	2
30	Bromsback, belägg Beral 1528L	15140	4
35	Returfjäder	01891	2
40	Låspinne	02686	4
43	Låsbleck	01888	4
45	Expander, vänster	15075	1
	Expander, höger	15076	1
46	Dragstycke	14701	2
47	Gummitätning	22475	2
48	Bromswirehållare (2st)	11825	4
	Fjäder för hållare	19691	2